


SCHNELLSTART



NORTRONIC®- KURZANLEITUNG



KURZANLEITUNG

KURZANLEITUNG



TDS-ANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG



www.norbar.com



NORTRONIC® - KURZANLEITUNG



www.norbar.com/HowtoUseANorTronic

SCHRITT 1	 →  →  → 	BEDIENUNGSANLEITUNG #34399
SCHRITT 2		<p>Do Not Move</p> <p>Start 5</p>
SCHRITT 3	<p>Do Not Move</p> <p>Calculating</p> 	<p>No Target</p> <p>0°</p> <p>0.0</p> <p>N·m</p> 
SCHRITT 4	<p>TARGET</p> <p>SETUP</p> <p>DATA STORE</p> <p>ABOUT</p>	
SCHRITT 5	  	<p>Set Target</p> <p>N·m</p> <p>0.0</p>
SCHRITT 6		<p>T = 330</p> <p>332.1</p> <p>N·m</p>     